

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: INSTALLATION INSTRUCTIONS:

INSTALACIÓN CON PAPEL ENGOLADO

- 1 - Extender con una llana dentada una capa de cemento-cola de 2 a 3 mm de espesor.
- 2 - Colocar las placas de Hisbalit sobre el cemento-cola, alineándolas y cuidando que la distancia entre ellas sea de 2mm para que todas las juntas sean iguales.
- 3 - Golpear con una llana de goma o madera con el fin de que penetre en la capa de cemento-cola.
- 4 - Una vez seco el cemento, mojar el papel que recubre las placas. Es muy importante que sólo se humedezca el papel que se va a retirar al momento. No dejar que el papel vuelva a secarse sin haber sido retirado.
- 5 - Retirar el papel como se muestra en la imagen. Limpiar los restos de cola con una esponja húmeda.
- 6 - Una vez seco el cemento-cola, rellenar las juntas con una llana y cemento especial para juntas.
- 7 - Eliminar los restos con una goma limpia cristales.
- 8 - Limpiar con una esponja húmeda.
- 9 - Terminar la limpieza con un trapo seco.

INSTALLATION WITH ADHESIVE PAPER

- 1- Using a notched trowel spread a layer of tile adhesive 0,07 to 0,11 inch thick.
- 2 - Place the Hisbalit tiles over the tile adhesive. Align the tiles taking care the distance among them matches the distance between the pieces, so that all joints are equal.
- 3 - Beat the glazed covering with a wood or rubber trowel so that it penetrates the layer of tile adhesive.
- 4 - Once it is dry, moist the paper covering the Hisbalit tiles. It is very important to moist only the paper that is going to be removed immediatly. Do not allow the paper to get dry once it has been moisted.
- 5 - Remove the paper as shown in the image. Clean off the excess adhesive with a moist sponge.
- 6 - Once the tile adhesive is dry, fill the joints with grout and special mortar with a grout float.
- 7 - Remove most of it with a rubber window wiper.
- 8 - Clean with a moist sponge.
- 9 - Finish cleaning with a dry cloth.

